

Reset switch cisco

Ouvrir un putty. Lorsque le switch démarre on reste appuyer sur le bouton « mode » et on attend que sur le putty s'affiche « switch : » (ne pas hésiter à spam la touche entrée).

Après ça faire la commande : flash_init

Puis supprimer le dossier de configuration en faisant la commande : del flash :config.text

Puis supprimer le dossier de configuration des vlan en faisant la commande : del flash :vlan.dat

```
switch:
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 528 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 10426368
flashfs[0]: Bytes available: 22087680
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
...done Initializing Flash.

switch: def

switch: del flash:config.text
Are you sure you want to delete "flash:config.text" (y/n)?y
File "flash:config.text" deleted

switch: del flash:vlan.dat
Are you sure you want to delete "flash:vlan.dat" (y/n)?y
File "flash:vlan.dat" deleted
```